

## I. Технические характеристики

- 1). Модель.: IP-3500  
2). Мощность: 3500W  
3). Питание: 220V ~ 50Hz

Пожалуйста, прочитайте

**внимательно эти инструкции перед началом использования индукционной**




плиты.

## II. Правила безопасности

1). Не подключайте оборудование мокрыми руками

во избежание поражения электрическим током.

- 2). Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.  
3). Не включайте плиту, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.  
4). Не разбирайте плиту для самостоятельного ремонта или замены запчастей.  
5). Не используйте плиту вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.  
6). Не используйте плиту в местах свободного доступа детей и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться плитой.  
7). Не устанавливайте плиту на нетвердые, неустойчивые поверхности.  
8). Не передвигайте плиту вместе со стоящей на ней посудой  
9). Не нагревайте пустую посуду и не допускайте выкипания жидкости.  
10). Не кладите на плиту металлические предметы: ножи, вилки, ложки, крышки от посуды, жестяные банки и алюминиевую фольгу на рабочую поверхность плиты.

- 11). Соблюдайте безопасное расстояние вокруг плиты. Обеспечьте свободное пространство слева и справа от плиты, а также с лицевой стороны.  
12). Не устанавливайте устройство на ковры, виниловые скатерти и другие нетермостойкие покрытия.  
13). Не кладите листы бумаги между рабочей поверхностью плиты и посудой. Бумага может загореться.  
14). Если рабочая поверхность треснула, немедленно выключите плиту и обратитесь в сервисный центр.  
15). Не перекрывайте вентиляционные отверстия плиты.  
16). Не трогайте рабочую поверхность плиты сразу после снятия посуды, т.к. поверхность будет горячей ещё некоторое время.  
17). Не располагайте плиту близко к устройствам, чувствительным к магнитному полю, таким как: радиоприёмники, телевизоры, электронным карточкам и т.д.  
18). Замена кабеля питания должна производиться только квалифицированными специалистами.  
19).  Места на которых изображен такой знак, нагреваются в процессе работы плиты.

## III. Правила эксплуатации

- 1). Пожалуйста, поставьте подходящую посуду на рабочую поверхность плиты и вставьте вилку в розетку. После подключения

загорится лампочка индикации питания.

- 2) Индукционная плита прекратит работу через 60 секунд после удаления посуды с поверхности.  
3) Индукционная плита прекратит работу через 60 секунд после обнаружения не подходящей посуды на поверхности.  
4) Индукционная плита прекратит работу через 60 секунд, если размер посуды менее 12 см в диаметре.  
5) Индукционная плита автоматически выключается, если в течение 2 часов она бездействовала.

## IV. Допустимая и недопустимая к использованию посуда

- 1). Допустимая посуда

Сталь, чугун, эмалированная посуда, нержавеющая сталь. Посуда с плоским дном, кастрюли диаметром от 12 до 26 см.



Эмалированные металлические кастрюли	Металлические/ эмалированные чайники	Чугунные сковороды	Металлическая посуда	Глубокие сковороды	Посуда из нержавеющей стали	Металлические тарелки
--	--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------

- 2). Недопустимая посуда

Термостойкое стекло, керамика, медная и алюминиевая посуда. Посуда с круглым дном менее, чем 12 см в диаметре.



Посуда с Неплоским Дном	Алюминиевая/ медная посуда	Посуда с дном менее 12 см в диаметре	Посуда с ножками	Керамическая/ стеклянная посуда	Жаро-неустойчивая посуда
-------------------------------	-------------------------------	--	------------------	------------------------------------	-----------------------------

## V. Правила чистки плиты

- 1). Отключите плиту и подождите пока плита полностью остынет. Чистите плиту каждый раз после использования.  
2). Использование грязной посуды может привести к изменению цвета поверхности и появлению пятен на плите.  
3). Не используйте жесткие щетки, полирующие порошки, моющие средства на основе бензина, растворителей.  
4). Используйте средство для мытья посуды и влажную тряпку.  
5). Используйте пылесос для удаления пыли из вентиляционных отверстий.  
6). Никогда не лейте воду на плиту (Вода может попасть внутрь и привести к неисправности).

**Коды ошибок:** E1 — отсутствует посуда на поверхности, E2-низкое напряжение, E3-высокое напряжение, E7-термисторы открыты, E8-сработала защита от сухого хода, E9- сработала защита IGBT (БТИЗ).